



Autafaster - AITR06-02 - INTERRUPTOR / BOTONERA ELEVALUNAS

OEM

1003745

1027749

6706937

95BG14529AA

95BG14529AB

Lado

FR Delante Derecha

RL Atrás Izquierda

RR Atrás Derecha

Referencia Autafaster

AITR06-02

OEM

1003745

1027749

6706937

95BG14529AA

95BG14529AB

Lado

FR Delante Derecha

RL Atrás Izquierda

RR Atrás Derecha

Modelos Aplicables corto

FORD Escort Mk6/Transit Mk4/Mondeo Mk2/Transit Mk4/Transit Mk5

Modelos Aplicables largo

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.3 01/1995 - 02/1999

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.4 01/1995 - 02/1999

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.6 i 16V 01/1995 - 08/1995

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.6 i 16V 01/1995 - 02/1999

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 16V 01/1995 - 08/1995

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 16V 01/1995 - 02/1999

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 D 01/1995 - 12/1996

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 Turbo D 12/1995 - 02/1999

FORD ESCORT VI Sedán (GAL, AFL) 1.8 TD 01/1995 - 02/1999

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.3 01/1995 - 10/1998

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 01/1995 - 10/1998

FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V 01/1995 - 08/1995
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 01/1995 - 10/1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 01/1995 - 10/1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V 01/1995 - 08/1995
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (EDA, EHC) 01/1995 - 10/1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 02/1995 - 02/1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 02/1995 - 10/1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 02/1995 - 10/1998
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D 01/1995 - 12/1996
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D 12/1995 - 10/1998
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.3 01/1995 - 01/1999
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 01/1995 - 02/1999
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V 01/1995 - 08/1995
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V 01/1995 - 02/1999
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 01/1995 - 08/1995
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V 01/1995 - 02/1999
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D 01/1995 - 02/1999
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D 12/1995 - 02/1999
FORD ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD 01/1995 - 02/1999
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 1.6 i 16V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 1.6 i 16V 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 1.8 i 16V 01/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 1.8 i 16V 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 2.0 i 16V 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 2.5 i 24V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 1.8 TD 06/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Sedán (GBP) 1.8 TD 10/1995 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V 04/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 04/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 04/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 12/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 04/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 04/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 i 24V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD 06/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD 11/1995 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 12/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 02/1993 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V 07/1994 - 08/1996
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 10/1995 - 08/1996

FORD MONDEO II Sedán (BFP) 1.6 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 1.6 i 16V 05/1998 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 1.8 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 2.0 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 2.5 24V 06/2000 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 2.5 24V 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 2.5 ST 200 05/1999 - 09/2000
FORD MONDEO II Sedán (BFP) 1.8 TD 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V 05/1998 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 06/2000 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 05/1999 - 09/2000
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V 05/1998 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V 10/1999 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V 08/1996 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 05/1999 - 09/2000
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD 08/1996 - 09/2000
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V 06/1996 - 08/1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 02/1995 - 08/1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD 09/1996 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.0 i 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.3 i 16V 06/1996 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.9 i 02/1995 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.9 i 24V 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.5 TD 10/1994 - 08/1998
FORD SCORPIO II Turnier (GMR, GGR) 2.5 TD 09/1996 - 08/1998
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 06/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.5 TD (EAS) 06/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 06/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) 06/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) 06/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 05/1999 - 03/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_ _) 2.0 CNG 06/1994 - 03/2000

FORD TRANSIT Autobús (E_) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 08/1994 - 06/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 07/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 01/1995 - 03/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 07/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Autobús (E_) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 08/1997 - 03/2000
FORD TRANSIT Caja/Chasis (E_) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Caja/Chasis (E_) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Caja/Chasis (E_) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Caja/Chasis (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Caja/Chasis (E_) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 03/2000
FORD TRANSIT Caja/Chasis (E_) 2.5 DI (EML, ENE/L) 05/1999 - 03/2000
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) 04/2001 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.0 TDCi 08/2002 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.4 TDE 03/2004 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.4 TDE 07/2001 - 05/2006
FORD TRANSIT Furgoneta (FA_) 2.4 TDCi 03/2004 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.3 16V (F_A_ , F_B_ , F_C_ , F_D_) 04/2001 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.0 DI (F_E_ , F_F_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.0 DI (F_E_ , F_F_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.0 DI (F_E_ , F_F_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.0 TDCi (F_E_ , F_F_) 08/2002 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.4 DI (F_A_ , F_B_ , F_C_ , F_D_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.4 DI (F_A_ , F_B_ , F_C_ , F_D_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.4 TDE 03/2004 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.4 DI (F_A_ , F_B_ , F_C_ , F_D_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.4 TDE 07/2001 - 05/2006
FORD TRANSIT Caja/Chasis (FM_ , FN_) 2.4 TDCi 03/2004 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI (F_E_ , F_F_ , F_G_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi (F_F_ , F_E_ , F_G_) 08/2002 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.3 16V RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_) 08/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_) 01/2000 - 05/2006
FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI (F_B_ , F_C_ , F_A_) 01/2000 - 05/2006

FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDE 03/2004 - 05/2006

FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_) 01/2000 - 05/2006

FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDE (F_C_ , F_B_ , F_A_) 07/2001 - 05/2006

FORD TRANSIT Autobús (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 TDCi 03/2004 - 05/2006







